EC10-2TC 热电偶模块用户手册

注意:

在开始使用之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。 负责产品安装、操作的人员必须经严格培训,遵守相关行业的安全规范, 严格遵守本手册提供的相关设备注意事项和特殊安全指示,按正确的操作 方法进行设备的各项操作。

1 接口描述

1.1 接口说明

EC10-2TC 的扩展电缆接口和用户端子均有盖板,外观如图 1-1 所示。




图 1-1 模块接口外观图

打开各盖板后便露出扩展电缆接口和用户端子,如图 1-2 所示。




图 1-2 模块接口端子图

EC10-2TC 通过扩展电缆接入系统,扩展电缆接口用于系统其他扩展模块的连接,具体方法参见 1.2 接入系统。

EC10-2TC 用户端子的定义见表 1-1。

表 1-1 用户端子定义表

序号	标注	说明
1	24V+	模拟电源 24V 正极
2	24V-	模拟电源 24V 负极
4	(接地端
5, 9	L1+, L2+	第1和第2通道热电偶信号正极输入端
7, 11	L1-, L2-	第1和第2通道热电偶信号负极输入端
6, 8, 10, 12	FG	屏蔽地
3, 13~20	•	空脚

1.2 接入系统

通过扩展电缆,可将 EC10-2TC 与 EC10 系列 PLC 主模块或其他扩展模块连结在一起。其扩展电缆接口也可用于连接 EC10 系列的其他相同型号或不同型号的扩展模块。如图 1-3 所示。




图 1-3 与主模块和其他扩展模块的连接示意图

1.3 布线说明

用户端子布线要求,如图 1-4 所示。




图 1-4 用户端子布线示意图

图中的①~⑤表示布线时必须注意的5个方面:

- 1. 热电偶信号建议通过屏蔽补偿电缆接入。电缆应远离电源线或其他可能产生电气干扰的电线。使用长的补偿电缆容易受到噪声的干扰,建议使用长度小于 100m 的补偿电缆。补偿电缆存在阻抗,会引入测量误差,特性调整可解决此问题,具体操作参见 3 特性设置。
- 2. 如果存在过多的电气干扰,连接屏蔽地 FG 到模块接地端 PG。
- 3. 将模块的接地端 PG 良好接地。
- 4. 模拟供电电源可以使用主模块输出的 24Vdc 电源,也可以使用其它满足要求的电源。
- 5. 将不使用通道的正负端子短接,以防止在这个通道上检测出错误数据。

2 使用说明

2.1 电源指标

表 2-1 申源指标

项目	说明
模拟电路	24Vdc (-15%~+20%),最大允许纹波电压 5%,50mA (来自主模块或外部电源)
数字电路	5Vdc、72mA(来自主模块)

2.2 性能指标

表 2-2 性能指标

12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
项目	指标			
-X-I		摄氏()	华氏()	
输入信号	热电偶:类型 K、J、E、N、T、R、S(每个通道7种都可使			
柳八百夕	用),共2通道			
转换速度	(240±2%)ms×2 通道(不使用的通道不转换)			
	类型 K	-100°C∼+1200°C	类型 K	–148°F∼+2192°F
	类型 J	-100°C∼+1000°C	类型 J	–148°F∼+1832°F
额定温度	类型 E	-100°C∼+1000°C	类型 E	–148°F∼+1832°F
范围	类型 N	-100°C∼+1200°C	类型 N	-148°F∼+2192°F
46114	类型 T	–200°C ∼+400°C	类型 T	-328°F∼+752°F
	类型 R	0°C∼1600°C	类型 R	32°F∼2912°F
	类型 S	0°C∼1600°C	类型 S	32°F∼2912°F

项目	指标				
		摄氏()		华氏()	
	12 位 AD \$	12 位 AD 转换,以 16 位二进制补码存储			
	类型 K	-1000~+12000	类型 K	−1480~+21920	
	类型 J	-1000~+10000	类型 J	-1480~+18320	
数字输出	类型 E	-1000~+10000	类型 E	-1480~+18320	
XX 1 1111 LLI	类型 N	-1000~+12000	类型 N	−1480~+21920	
	类型 T	-2000~+4000	类型 T	−3280~+7520	
	类型 R	0~16000	类型 R	320~29120	
	类型 S	0~16000	类型 S	320~29120	
	类型 K	0.3℃	类型 K	0.54°F	
	类型 J	0.2℃	类型 J	0.36°F	
最低分辨	类型 E	0.3℃	类型 E	0.54°F	
率	类型 N	0.3℃	类型 N	0.54°F	
_	类型 T	0.2℃	类型 T	0.36°F	
	类型 R	0.5℃	类型 R	0.9°F	
	类型 S	0.5℃	类型 S	0.9°F	
精度	± (满量程的 0.5%+1℃),纯水冷凝点: 0℃/32°F				
隔离	模拟电路和数字电路之间用光电耦合器进行隔离。模拟电路				
PT 144	与模块输入 24Vdc 电源内部隔离。模拟通道之间不隔离				

2.3 缓冲区

EC10-2TC 与主模块之间通过通讯缓冲区(BFM)交换信息。用户设置好后台软件界面后,主模块会自动将信息写入 EC10-2TC 的缓冲区,由此对 EC10-2TC 的状态进行设置。主模块会自动将 EC10-2TC 上报的信息显示在后台软件界面上,见图 4-1~图 4-8。

EC10-2TC 的缓冲区具体内容见表 2-3。

表 2-3 缓冲区内容

BFM	内容	缺省值	读写属性
#100	CH1 通道平均值		R
#101	CH2 通道平均值		R
#200	CH1 通道当前值		R
#201	CH2 通道当前值		R
#300	模块故障状态字0		R
#301	模块故障状态字1		R
#600	通道模式字	0x0000	RW
#700	CH1 平均值点数	8	RW
#701	CH2 平均值点数	8	RW
#900	CH1-D0	0 (输入模式 0)	RW
#901	CH1-A0	0 (输入模式 0)	RW
#902	CH1-D1	12000 (输入模式 0)	RW
#903	CH1-A1	12000 (输入模式 0)	RW
#904	CH2-D0	0 (输入模式 0)	RW
#905	CH2-A0	0 (输入模式 0)	RW
#906	CH2-D1	12000 (输入模式 0)	RW
#907	CH2-A1	12000 (输入模式 0)	RW
#3000	冷端温度值(调试用)		R
#4094	模块软件版本信息	0x1000	R
#4095	模块的识别码	0x4021	R

说明:

- 1. CH1 表示第 1 通道, CH2 表示第 2 通道。
- 2. 读写属性意义: R 表示只读属性,向只读单元进行写操作无效。 RW 表示可读可写属性。若读取不存在的单元,将会获得 0 值。
- 3. BFM#200~BFM#201 用来保存输入数据的当前值。这个数值以 0.1℃ 或 0.1°F 为单位(取决于 BFM#600), 平均数据存储到 BFM#100~BFM#101。

4. BFM#300 的故障状态信息见表 2-4。

表 2-4 BFM#300 的状态信息

BFM#300 位状态	开(1)	关(0)
b0: 错误	b1、b2 中任何一个为 1, 所有通 道 AD 转换停止	无错误
b2: 电源故障	24Vdc 电源故障	电源正常
b3: 硬件故障	AD 转换器或其它硬件故障	硬件正常
b10:数字范围错误	AD 转换数字输出值小于-2048 或大于 2047	数字输出 值正常
b12~b15: 保留		

5. BFM#301 的故障状态信息见表 2-5。

表 2-5 BFM#301 的状态信息

通道	位	开(1)	关(0)
1	b0	第1通道温度低于下限	第1通道正常
1	b1	第1通道温度高于上限	第1通道正常
2	b2	第2通道温度低于下限	第2通道正常
2	b3	第2通道温度高于上限	第2通道正常
保留	B4∼b15		

6. BFM#600: 模式设定单元。用于设定第1通道到第2通道的工作模式。 具体对应关系如图2-1所示。




图 2-1 模式设定单元与通道对应关系

字符值所表示的信息如表 2-6 所示。每个通道的转换时间为 240ms,当有通道设置为关闭时,对应的通道不执行 A/D 转换,总的转换时间将减少。

表 2-6 数值与模式对应关系

序号	×值(十六进制)	意义
1	0	K 型热电偶,数字量单位为 0.1℃
2	1	K 型热电偶,数字量单位为 0.1°F
3	2	J 型热电偶,数字量单位为 0.1℃
4	3	J 型热电偶,数字量单位为 0.1°F
5	4	E 型热电偶,数字量单位为 0.1℃
6	5	E型热电偶,数字量单位为 0.1°F
7	6	N 型热电偶,数字量单位为 0.1℃
8	7	N 型热电偶,数字量单位为 0.1°F
9	8	T型热电偶,数字量单位为 0.1℃
10	9	T型热电偶,数字量单位为 0.1°F
11	A	R 型热电偶,数字量单位为 0.1℃
12	В	R 型热电偶,数字量单位为 0.1°F
13	С	S 型热电偶,数字量单位为 0.1℃
14	D	S 型热电偶,数字量单位为 0.1°F
15	E	通道关闭
16	F	通道关闭

- 7. BFM#700~BFM#701: 平均采样次数设定。范围: 1~256。若输入的数超出了此范围,将使用缺省值 8。
- 8. BFM#900~BFM#907 为通道特性设置数据缓存器,使用两点法设置通道特性,D0、D1 表示通道输出的数字量,D0、D1 数据的单位是 0.1°,40、A1 表示通道实际输入温度值,A0、A1 数据的单位是 0.1°,每通道占用 4 个字。

若更改通道的 D0、D1 数值,即可更改通道特性,D0、D1 允许在出厂设定基础上调整±1000(0.1°C),即 D0 允许调整的范围为=1000~+1000(0.1°C),为D1 允许调整的范围为 D1000~D1000(D100),若设定值超出此范围,D100~D1000(D100),若设定值超出此范围,D100~D1000(D100)。

请注意: 特性参数中均以 0.1℃为数据单位, 对于华氏度(℉)参数,请

按下述表达式进行转换后再写入特性设置中: 摄氏 $\mathbb{C}=5/9\times($ 华氏 $\mathbb{F}-32)$ 9. BFM#4094: 模块软件版本信息单元。自动显示在后台软件的 EC10-2TC 配置界面上的**模块版本**栏,见图 4-1。

10. BFM#4095 为模块识别码。EC10-2TC 的识别码是 0x4021。可编程序 控制器中的用户程序可以在程序中使用这个号码,以在传输和接收数据之前确认此扩展模块。

3 特性设置

EC10-2TC 的输入通道特性为通道模拟输入温度 A 与通道数字输出 D 之间的线性关系,可由用户设置,每个通道可以理解为图 3-1 中所示的模型,由于其为线性特性,因此只要确定两点 P0(A0,D0)、P1(A1,D1),即可确定通道的特性,其中,D0表示模拟量输入为 A0 时通道输出数字量,D1表示模拟量输入为 A1 时通道输出数字量。




图 3-1 EC10-2TC 的通道特性示意图

设置通道特性的目的是为了调整模块的现场线性误差,由于模块的使用的环境温度的不同及使用补偿电缆的原因,会给 EC10-2TC 的测量结果带来误差,用户可以通过设定通道特性来消除此类误差。

考虑到用户使用的简便性,且不影响功能的实现,将 A0、A1 的值固定为当前模式下,模拟量的 0点和 12000(单位是 0.1℃),也就是说图 3-1中 A0为 0,A1为当前模式下的温度值的 12000(单位是 0.1℃),用户对此两项设置的写入无效。

若不更改各通道的 D0、D1 值,仅设置通道的模式,那么,0 模式对应的特性如图 3-2 所示。




图 3-2 不更改各通道的 D0、D1 值, 0 模式对应通道特性

需要注意的是,当模式设置为 1、3、时,即输出以华氏度(0.1° F)为单位时,在输出数据区相应单元将读出以 0.1° F 为单位温度值,但在通道特性设置区中的数据仍然以摄氏度(0.1° C)为单位,也就是说在通道特性设置区中的数据只能以摄氏度(0.1° C)为单位,在下面更改 D0、D1 数值时要注意这一点。

若更改通道的 D0、D1 数值,即可更改通道特性。D0、D1 允许在出厂设定基础上调整±1000 (0.1 $^{\circ}$),即 D0 允许调整的范围为−1000 $^{\circ}$ (0.1 $^{\circ}$),即 D0 允许调整的范围为−1000 $^{\circ}$ 。若设定值超出此范围,EC10-2TC 不会接收,并保持原有有效设置,图 3-3 实例表示了,若实际使用时 EC10-2TC 测量值偏高 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ (41 $^{\circ}$) 时,K 型和 J 型热电偶的特性调整方法,请参考。




图 3-3 特性更改举例

4 应用示例

4.1 基本应用

例: EC10-2TC 模块使用其第 1 通道接入 K 型热电偶输出摄氏度温度,第

2 通道接入 J 型热电偶输出摄氏度温度,通道的平均值点数都设为 4,并 且用数据寄存器 D1、D2 接收平均值转换结果。

输出第 1 通道设置界面如图 4-1,设置完成后,点向下的黑色按钮,继续设置输出第 2 通道,设置界面分别如图 4-1~图 4-2。进一步详细说明参见《EC 系列小型可编程控制器编程参考手册》。



图 4-1 模块第 1 通道设置界面



图 4-2 模块第 2 通道设置界面

4.2 特性更改

例: EC10-2TC 模块使用其第 1 通道接入 K 型热电偶输出摄氏度温度; 第 2 通道接入 J 型热电偶输出华氏度温度。第 1、2 通道实现图 3-3 中特性; 平均值点数都设为 4,并且用数据寄存器 D1、D2 接收平均值转换结果。



图 4-3 模块第 1 通道设置更改界面



图 4-4 模块第 2 通道设置更改界面

5 运行检查

5.1 例行检查

- 1. 检查模拟输入布线是否满足要求,参考 1.3 布线说明。
- 2. 检查 EC10-2TC 扩展电缆是否可靠插入扩展电缆接口。
- 3. 检查 5V 及 24V 电源是否过载。注意:EC10-2TC 数字部分的电源来自 主模块,通过扩展电缆供应。
- 4. 检查应用程序,确保应用中选择的是正确的操作方法及参数范围。
- 5. 置 EC10 主模块为 RUN 状态。

5.2 故障检查

如果 EC10-2TC 运行不正常,请检查下列项目。

●检查"POWER"指示灯状态

点亮: 扩展电缆连接正确;

熄灭:检查扩展电缆连接情况及主模块情况。

- ●检查模拟布线。
- ●检查"24V"指示灯状态

点亮: 24Vdc 电源正常;

熄灭: 24Vdc 电源可能有故障, 若 24Vdc 电源正常, 则是 EC10-2TC 故障。

●检查"RUN"指示灯状态

高速闪烁: EC10-2TC 运行正常;

慢速闪烁或熄灭:检查后台软件中 EC10-2TC 配置界面中**错误状态**一栏中的信息。

用户须知

- 1. 保修范围指可编程控制器本体。
- 2. **保修期为十八个月**,保修期内正常使用情况下,产品发生故障或损坏, 我公司免费维修。
- 3. **保修期起始时间为产品制造出厂日期**,机器编码是判断保修期的唯一依据,无机器编码的设备按过保处理。
- 4. 即使在保修期内,如发生以下情况,将收取一定的维修费用:
- 不按用户手册操作导致的机器故障;
- 由于火灾、水灾、电压异常等造成的机器损坏;
- 将可编程控制器用于非正常功能时造成的损坏。
- 5. 服务费按实际费用计算,如另有合同,以合同优先的原则处理。
- 6. 请您务必保留此卡,并在保修时出示给维修单位。
- 7. 如您有问题可与代理商联系,也可直接与我公司联系。

艾默生网络能源有限公司

中国区客户服务中心

地址: 深圳市南山区科技工业园科发路一号

邮编: 518057

公司网址: www.emersonnetworkpower.com.cn

客户服务热线: 800-820-6510

手机及未开通 800 地区请拨打: 021-26037141

客户服务投诉热线: 0755-86010800

E-mail: info@emersonnetwork.com.cn

资料版本 V1.0

归档时间 2007-06-21

BOM 编号 31011473

版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知